

Gräsmattan går in i "viloläge" när marken närmar sig 5-7°C. Då är det dags att ta in din robotgräsklippare och ge den en ordentlig rengöring och vård och ställa in den till frostfri uppbevaring över vintern. Om du vill säkerställa dig ett lyckligt återseende till våren, skall du komma ihåg att ladda batteriet regelbundet – varje 1-2 månad.



OBS! BRIST PÅ UNDERHÅLL KAN LEDA TILL DYRA VERKSTADS RÄKNINGAR!

FÖRBEREDELSE INFÖR VINTERFÖRVARING

1. Ladda upp batteriet till 100%.




FÖRE RENGÖRING: FARA FÖR PERSONSKADOR

Stäng alltid av robotgräsklipparen och laddningsstationen innan rengöring.

2. Rengör robotklipparen och laddstationen



I allmänhet är det en god idé att rengöra och se efter din Robolino® och laddstation en gång om veckan under hela säsongen. Gräsrester och smuts kan leda till driftsproblem. Robotgräsklipparen kan ha svårt att köra på sluttningar och kommer att utsättas för större slitage.

- Stäng av robotgräsklipparen med . Det är också en bra idé att använda ett par arbetshandskar.
- Rengör översidan på robotgräsklipparen med en mjuk borste eller en fuktig trasa. Spola inte med vatten!
- Rengör undersidan, knivplattan och knivarna med en träpinne och en borste.
- Rengör hjulen noggrant för gräsrester och smuts. Framhjulen skall kunna köra fritt utan missljud från lagren. Går de trögt eller om de inte kan svänga, skall lagren eller förhjulen bytas.
- Ta bort smuts från kontaktpolerna till laddstationen med en trasa och smörj kontaktpolerna på robotklipparen med kontaktfett.
- Avbryt strömmen till laddstationen och rengör laddpolerna och laddstationen med en mjuk borste eller en fuktig trasa. Tryck in laddpolerna och släpp dem igen. Om laddpolerna inte fjädrar tillbaka till startpositionen skall de bytas.



FÖRSIKTIG! FARA FÖR PERSONSKADOR

Vassa och rörliga maskindelar kan resultera i personskador. Använd alltid handskar vid underhåll, skötsel och rengöring av maskinen!

OBS!

ROBOTGRÄSKLIPPAREN OCH LADDSTATIONEN FÅR INTE SPOLAS MED VATTEN

Vatten i robotgräsklipparen orsakar skador på elektriska delar.

- Använd aldrig en högtryckstvätt eller rinnande vatten för att rengöra robotgräsklipparen eller laddstationen.
- Använd aldrig lösningsmedel för rengöring.



Hela längden på knivarna är slipade och kan därför vändas 180° så att deras livslängd fördubblas*.

3. Kontrollera slitage och skador på knivarna

Robolino® är utrustad med vändbara knivar*. Om knivarna inte har vänts, vänd knivarna 180°, enligt anvisningarna i manualen. Detta förutsätter att knivarna är oskadade från stenslag m.m.. Om robotgräsklipparen har kört under hela säsongen kan det vara nödvändigt att byta knivarna.

Det är enkelt att byta en slö eller skadad kniv. Följ instruktionerna i manualen.

Se också till att knivplattan är ren och fri från gräsrester, löv och annat. Byt ut knivplattan om den är skadad.

Nya knivar och knivplattor kan köpas separat.



FÖRSIKTIG! FARA FÖR PERSONSKADOR

Knivarna är mycket vassa och kan orsaka skärsår.

- Använd skyddshandskar!
- Se till att inga kroppsdelar kommer in i knivarna.

OBS!

SLITNA OCH BÖJDA KNIVAR MÅSTE BYTAS

Böjda eller skadade knivar kan inte repareras.

OBS!

Endast originalreservdelar från AL-KO får användas.

FÖRVARING

1. Robotgräsklipparen skall förvaras torrt och frostfritt stående på alla 4 hjulen utom räckhåll för barn.
2. Laddstationen kan, men skall inte bevaras inomhus. Det är tillräckligt:
 - Att linda in laddpolarna väl efter att de blivit rengjorda och smörjda med kontaktfett,
 - Att täcka till laddtornet med en hink m.m. för att skydda mot vädret.
 - Att täcka till transformatorn och kontakter.
3. Begränsningskabeln tål vintern och kan bli i marken. Om laddstationen och transformatorn avmonteras, smörj kabeländarna med kontaktfett och linda in dem väl med tejp för att skydda mot vädret.
4. Garaget tas in för vintern för att undvika frostsador och stormskador.
5. Kom ihåg att ladda upp batteriet regelbundet under vinterförvaringen: Batteriets status visas på displayen. **Slå på maskinen, ange PIN-koden och kontrollera batteriets status varje 1-2 månader.** Om batteriet är på ca 30% eller mindre, skall maskinen anslutas till laddstationen så att batteriet laddas. NB! Maskinen måste vara påslagen för att den laddar!



Kom ihåg att ladda upp batteriet regelbundet under vinterförvaringen.

Litiumjonbatteriet tål inte att laddas ur helt och måste därför laddas flera gånger under vintern. Detta säkerställer att batteriet uppnår en lång livslängd.

Batteriet har en begränsad livslängd på 2 till 4 år beroende på längden av säsongen och antalet timmar din Robolinho® kör varje dag. En lång säsong eller många dagliga drifttimmar kan innebära att batteriet behöver bytas oftare.

Om batteriet har blivit för gammalt eller inte använts under en längre tid, så är det urladdat under minimumvärdet, det kan inte längre laddas och behöver bytas ut.

Kanske kan det vara frestande att låta maskinen stå i laddstationen över vintern, men batteriet tål inte frost och det kommer att gå ut över batteriets livslängd.

EFTER VINTERFÖRVARING

Innan du använder robotgräsklipparen:

1. Rengör robotgräsklipparen och laddstationen.
2. Om ladd- eller kontaktpolerna ser brända ut eller har beläggningar, skall de rengöras.
3. Kontrollera / ställ in tid och datum på robotgräsklipparen.
4. Om laddstationen och transformatorn har demonterats, måste begränsningskabeln återinstalleras innan strömmen till laddstationen slås på. Kontrollera att den gula och den gröna lampan lyser konstant på laddtornet. Detta indikerar att det är ström till laddstationen och att begränsningskabeln är i ordning.
5. Återmontera garaget.

